



H – Высота дверного проема
S – Ширина дверного проема

1. Дверная кородка
 2. Дверное полотно

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Дверь офисная одностворчатая

Копировал

Формат А3

Лист